

Daisybox/Webbox-laitteen pikaohje

Laite on suorakaiteen muotoinen.

Sen takaa löytyy virtapistoke, johon laturin pyöreä pää liitetään.

Laitteen vasemmasta reunasta löytyy kuulokeliitântä, USB-portti ja paikka muistikortille.

Laitteen etualalla on kuusi painiketta.

Vasemmalta oikealle painikkeet ja niiden toiminnot ovat seuraavat:

Virtapainike, josta kytketään laitteesta virta päälle ja pois.

Takaisin-painike, jolla voidaan laitteen valikoissa siirtyä yksi askel taaksepäin

Pyöreä äänenhallinta-painike, jolla voidaan vaihtaa äänenvoimakkuutta pyörittämällä, painamalla painikkeesta voidaan pysäyttää lukeminen, tällöin voidaan painiketta pyörittämällä kelata eteen- ja taaksepäin. Painamalla painiketta uudestaan laite jatkaa lukemista.

Päällekkäin olevat nuolipainikkeet, joilla voidaan siirtyä valikossa ns. ylös ja alas ja esimerkiksi kirjaa kuunnellessa hypätä seuraavaan tai edelliseen lukuun.

OK-painike, jolla mennään ns. eteenpäin eli esimerkiksi, kun laite sanoo ”Lehdet” tai ”Celia-kirjat” niin OK-painiketta painettaessa laite siirtyy lehti- tai Celian kirjahyllyyn.

Kirjan tai lehden kuuntelu

1. Kytke laite päälle virtapainikkeesta.
2. Kun kuulet laitteen sanovan ”Päävalikko, valitaksesi paina OK”, laita sormesi valmiiksi OK-painikkeelle.
3. Laite alkaa luettelemaan palveluita, joita sinulla on. Näitä ovat esimerkiksi lehdet ja Celian kirjat.
4. Kun kuulet joko ”Lehdet” tai ”Celian kirjat”, paina OK-painiketta sen kohdalla mitä haluat kuunnella. Riippuen siitä kumman kohdalla painoit, laite joko alkaa merkkiäänien jälkeen luettelemaan lehtiä, joita sinulle on tilattu tai Celian kirjahyllyssäsi olevia kirjoja
5. Kun kuulet lehden tai kirjan, jota haluat kuunnella, paina OK-painiketta.
6. Lehden tai kirjan lukeminen alkaa.